WS801M WiFi エンドスコ-

・はじめに

以下の付属品がそろっていることをお確かめください

- ・スコープ
 ・Wifi ボックス
 ・CD
 ・説明書(英語)
- ・オプションアーム(フック・ミラー・磁石)
- ・接続手順(スマートフォンの場合)
 - 【1】 アプリのダウンロード

"HTwificamera"をダウンロードしてください



(Android)

【2】Wi-Fi 接続

Wi-Fi ボックスにスコープを接続

電源ボタンを3秒押す(インジケータ LED 点灯)

接続機器を下記の Wi-Fi に接続する

Wi-Fi アドレス「HTendoscape XX:XX:XX」

パスワード [88888888]

【3】 アプリ起動



設定:画像フォーマットと解像度変更

静止画撮影:静止画を撮影します

(スコープ・Wi-Fi ボックスのカメラボタンでも撮影できます) 動画撮影:動画を撮影します

画像フォルダ:撮影した画像フォルダを開きます ※接続ができない場合は以下をご確認ください ※接続機器・Wi-Fi ボックスの再起動 ※他の Wi-Fi 機器接続解除

・接続手順(PCの場合)……無線で接続する

【1】 アプリのダウンロード 付属の CD から "HTcamera" をインストールしてください 【2】 【3】 はスマートフォンの場合と同じです (※Wi-Fiを受信可能な PC でご使用ください) (※表示言語は中国語のみとなります)

・接続手順(PC の場合)有線

- 【1】 アプリのダウンロード 付属の CD から"Amcap"をインストールしてください (3 種類ありますが、お使いの OS バージョンによって 使用するアプリが異なります。お試しください) [2] 2.2 USB カメラを PC に接続し、ソフトウェアを開きます。 「デバイス | → 「USB2.0 | → 「オプション」→「プレビュー」をクリックします。
 - 2.3 ビデオを記録する
 - "ファイル"→ "キャプチャディレクトリを設定"
 - をクリックしてキャプチャビデオを保存する。

「キャプチャ」→「キャプチャ開始」をクリックし、

「キャプチャを停止」をクリックし、記録を停止します。

2.4 写真を撮る

「ファイル」→「写真のディレクトリを設定」

- をクリックして写真を保存する。
 - 「写真」→写真上の「ファイル」→「保存」

仕様	
Wifi 接続距離	30m(遮蔽なしの場合)
バッテリー使用時間	2-3 時間
Wifi ボックス寸法	63.7*40*16.7 mm
静止画・動画撮影	対応
電源	5V
コネクタ	USB2.0
カメラ解像度	2 メガピクセル
解像度	640*480/1280*720
	(1600*1200 PC のみ)
ライト	6 LED
レンズ F/NO	2.8
視界	60°
LED ライト調光	ダイヤル式
焦点距離	3 cm-6 cm
フォーマット	MJPG

※注意※

危険ですので絶対に分解しないでください Wifi ボックス・端子部分は防水ではありません