

まず3本の脚の部分をそれぞれ3つとも下方へスライドして下ろして頂き、底のネジの部分を緩めて、先ほど下した脚の全体を少し回して固定して頂いたあと、最後に底のネジを回し締めて固定する形となります。

※収納する場合はこの手順の逆となります。

